

Hydranten – Ahorne – Oberems



Besonderes: Nichts Besonderes

Bedienung Hydrant:

1. Schutzdeckel & Verschlussklappen öffnen
2. Seitenventile schliessen
3. Hauptventil vollständig öffnen
4. Seitenventile langsam öffnen und spülen
5. Seitenventile schliessen & Schlauch montieren

Jährlich sind alle Hydranten zu kontrollieren.

Änderungen:

Verteiler: 1 Expl. EEFZ, 1 Expl. FW-Lokal, 1 Expl. SPFW-Gampel

Datum: 25.10.2010

Visum: